MFFTING ROX

取扱説明書ダイジェスト NTT

表示/

文字切替

(F1)



詳しくは、取扱説明書(基本編・システムデータ設定編)をご覧ください。

技術基準適合認証品

接続/追加

記 説

묵

明

動作モード説明

接続/追加 ボタンを押 します

切断

切断ボタン を押します

短縮

短縮ボタン を押します

削除 (F2)

キャンセル

各ボタンを押します

 \oplus \bigcirc \oplus ダイヤルボタ ンを押します

000

000

000

向かって お話しし ます

(1) VoIP優先モード

通常の発信操作でIP回線からの発信となります。 加入電話回線から発信する場合は、電話番号の前に 「0000」(ゼロ4桁) を入力します。

(2) TEL専用モード

通常の発信操作で加入電話回線からの発信となります。 加入電話回線での発着信のみができます。

[TELヤンヨウ]

[VolPユウヤン]

(3) 外部機器接続モード

本商品の右側面にある外部音声入出力端子へ外部機器 を接続してご利用できます。

この場合、本商品は音声入出力装置として動作します。 ※雷話機能は利用できません。

[ガイブキキヤツノ゙ク]

雷話をかける/受ける

頂 目 操 作 丰 順 接続/追加ボタンを 接続/追加 押してからかける 000 000 (マニュアルダイヤ (電話番号) → 000 ル) \oplus \bigcirc \bigcirc ※加入電話回線から発信する場合には、電話番号の前に「0000」(ゼロ4桁)を入力し 電話をかけ ます。ただし、TEL専用モードでは「0000」は必要ありません。 ※IP電話回線では、順次、1地点ずつ最大3地点へ電話をかけることができます。加入電 話回線は、1地点のみとなります。 電話番号を確認してか 000

らかける(プリセット ダイヤル)

000 ② ③ ③ (電話番号) \oplus \bigcirc \bigcirc

※加入電話回線から発信する場合には、電話番号の前に「0000」(ゼロ4桁)を入力し ます。ただし、TEL専用モードでは「0000」は必要ありません。

雷話をかける/受ける

| 電 | 電話をかける/受ける | | |
|---|--------------------------|--|--|
| 項目 | | 操作手順 | |
| 短縮ダイヤルで電話をかける ※短縮番号は「00~99」 の100件です。 | | 短縮 | |
| | - 双岸屋既た床って零 | *加入電話回線から発信する場合には、あらかじめ電話番号の前に「0000」(ゼロ4桁)を付けて短縮ダイヤルを登録しておくことが必要です。ただし、TEL専用モードでは「0000」は必要ありません。 | |
| 履歴を使って電話をかける | 発信履歴を使って電話をかける | #################################### | |
| 話をかける | 着信履歴を使って電 話をかける | ### ### ### ### ### #### ############ | |
| 電話 | IP電話回線または加入電話回線からの電話を受ける | 接続・追加 ・ | |
| | ''''' | ※着信があると通話状態ランプが緑色に速く点滅し、ディスプレイ表示されます。 | |
| 電話を受ける | 通話中に新たな着信を受ける | 接続/追加 通話中 着信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |

多地点接続

| | 項 目 | 操作 |
|-------|-------------------|--|
| 多地点接続 | 通話中に新たな電話 をかける | 通話中に新たな電話をかけるには、マニュアルダイヤル/短縮ダイヤル、発信履歴/着信 履歴のいずれかの方法で発信操作を行ってください。 |
| | | ※IP電話回線では、順次、1地点ずつ最大3地点へ電話をかけることができます。加入電話回線は、1地点のみとなります。 |
| | 通話中に新たな着信 を受ける | 通話中に新たな着信があった場合には、通話状態ランプが緑色に点滅します。接続/追加 ボタンを押すことで着信を受けることができます。 |
| 4,50 | | ※IP電話回線では、順次、1地点ずつ最大3地点の電話を受けることができます。加入電話回線は、1地点のみとなります。 ※着信すると「ブッブッ、ブッブッ」と割込音が聞こえ、ディスプレイ表示されます。 |

通話を切断する

| | 項 目 | 操作手順 |
|-------------|-------------------------|------|
| | 一度にすべての通話 を切断する | 切断切断 |
| 通話中の電話を切断する | 相手を選択して切断 する (切断先選択) | 切断 |

外部機器接続

| | 項 | 目 | 操作 |
|--------|------|-------|---|
| 外部機器接続 | 外部機器 | を接続する | 本商品の右側面にある「外部」・「回線/LAN」切替スイッチを「外部」側にして、本商品を再起動した場合に、外部音声入力端子および外部音声出力端子にTV電話や携帯電話などをケーブルで接続して、本商品を音声入出力装置として利用できます。 |

短縮ダイヤルの登録

| 項目 | 操 作 手 順 |
|-------------|--|
| 短縮ダイヤルを登録する | 設定 + #3 + ア1 + ⑦ ① ② ○ + 設定 + ② ○ ○ + ② ○ ○ (IPアドレス) |
| | 設定 |
| | 表示/ 文字切替 ※文字種別は、 |

その他

| 項目 | 操 作 手 順 |
|-----------|---|
| 着信音量を調節する | 設定 → タ4 → カ2 → (・) (上下ボタンで選択) |
| | 上下ボタンで3段階(「小」/「中」/「大」)の音量を選択します。 |
| 受話音量を調節する | 通話中に の上下ボタンで16段階の音量を選択します。 |
| マイクミュートする | 通話中に、 (か (か (か (か (か (か (か (か (か (|